





取扱説明書 Telnetコマンドガイド

11Mbps ISDN Wireless Router

11Mbps ISDN無線ルータ

■ LD-WL11/RT

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本書は、Telnet機能を使用して本製品の各設定をおこなう方法について説明しています。

1	Telne	et機能の使いかた	1
	1-1	バージョンについて	1
		Telnetの仕様·······	
	1-3		
		コマンドリファレンスの書式	
	1-4	Telnetによる接続····································	2
	1-5	オンラインヘルプ	
	1-6	ショートカットキー	
	1-7	ユーサーモード	3
_			_
2		ノドリファレンス	
	2-1	Telnet 機能制御 ·······	
		Telnet を終了する ······	
		管理者モードへ移行する	
		警告音の設定	
		画面表示のクリア	
		1画面表示機能	
		タイムアウト	
		バージョン表示	
	2-2	メンテナンス	
		設定の保存	
		再起動	
		設定初期化	
		累積通信料金の表示	
		累積通信料金の初期化	
		累積接続回数の表示	
		累積接続回数の初期化	6
		累積通信時間の表示	
		累積通信時間の初期化	
		累積情報の表示	
		累積情報の初期化	
		ネットワーク・ルーティング設定の一括表示	
		各種設定の一括表示	
	0.0	アナログ設定の一括表示	
	2-3	回線設定	
		回線種別設定	
		ISDN着信番号識別 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8

2-4	回線接続設定 9			
	回線接続設定の一括表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 9		
	接続先の追加	. 9		
	接続先の削除	. 9		
	回線の接続	. 9		
	回線の切断	. 9		
	接続先名称の設定	. 9		
	接続先電話番号の設定	10		
	認証プロトコルの設定	10		
	発信側ユーザーIDの設定	10		
	発信側パスワードの設定	10		
	デフォルトゲートウェイの構築	10		
	コールバックの要求方法を設定			
	コールバック電話番号を設定	11		
	DNSサーバのアドレスを設定			
	スループットBODの設定			
	移行トラフィック量を設定 (1B→2B)			
	移行トラフィック量を設定 (2B→1B)			
2-5	自動接続(ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ)	12		
	自動接続設定			
	通信速度設定			
	自動接続制限リセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	自動接続制限を設定 (料金による)			
	自動接続制限を設定 (接続回数による)			
	自動接続制限を設定 (通算接続時間による)			
	自動接続制限を設定 (時間帯による)			
	終了時刻での強制切断設定			
	自動接続制限の状態を表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
2-6	自動切断(ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ)			
	自動切断設定			
	自動切断タイマー1を設定			
	自動切断タイマー2を設定			
2-7	着信(ISDNのみ) ····································			
	着信設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15		
	着信電話番号チェックを設定	15		
	着信通信チャネルを設定			
	PIAFSによる着信を設定			
	着信コールバック許可を設定			
	着信コールバック電話番号を設定			
	着信ユーザーIDを設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	着信パスワードを設定			
	着信認証プロトコルを設定			
	着信を許可する時間帯を設定			
	リモートアクセスサーバの設定			
	リモートアクセス用 IPアドレスを設定			
	RADIUSサーバに関する設定	17		

2-8	WAN設定	18
	WAN側IPアドレスの設定 ······	· 18
	Numberedの設定	· 18
	Numbered時に相手のWAN側 IPアドレスを設定	
2-9	アドレス変換	19
	NAT設定 ······	. 19
	マスカレードIPアドレスを設定	. 19
	静的マスカレードテーブルの一覧表示	. 19
	静的マスカレードテーブルのエントリを設定	20
	静的マスカレードテーブルのエントリを削除	20
	静的NATテーブルを一覧表示	20
	静的NATテーブルのエントリを設定	- 21
	静的NATテーブルのエントリを削除	21
2-10	メール着信通知機能	22
	メール着信通知機能の設定	. 22
	メールサーバの設定	. 22
	メールアカウントの設定	· 22
	メールパスワードの設定	· 22
	着信確認のタイミング設定	· 22
	メール着信の接続先設定	· 22
	メール転送機能の設定	· 22
	メール転送時に使用するSMTPサーバの設定	
	転送先メールアドレス設定	
	発信元メールアドレス設定	
	メールフィルタエントリの一覧	
	メールフィルタエントリの設定	
	メールフィルタエントリの削除	
	メールフィルタに該当しないメールの処理を設定…	
	着信メール一覧	
	着信メール削除	
	表示ランプのリセット	
2-11	無線LAN設定 ······	
	ESS ID 設定 ······	
	MACアドレス一覧	
	MACアドレスセキュリティ設定	
	MACアドレステーブルのエントリ設定	
	MACアドレステーブルのエントリ削除	
	無線チャンネル設定	
	Rts/Ctsスレッシュホールの設定	
	キージェネレータの設定	
	WEPキーの編集	
	WEP使用 ····································	
	WEPキーの選択······	26

2-12 ネットワーク設定 27			
	本体の名称設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27	
	本体のIPアドレス/サブネットマスクを設定	27	
	DHCPサーバ設定······	27	
	DHCPスコープの設定······	27	
	リース期間の設定	27	
	割り当てるドメイン名の設定	27	
	通知するDNSサーバアドレスの設定	28	
	通知するWINSサーバアドレスの設定	28	
	静的DHCPサーバのエントリー覧	28	
	静的DHCPサーバのエントリ設定······	28	
	静的DHCPサーバのエントリ削除	28	
2-13 簡易DN	ISサーバ設定	. 29	
	DNSサーバの設定	29	
	DNSサーバのエントリー覧	29	
	DNSサーバのエントリ設定	29	
	DNSサーバのエントリ削除		
2-14 IPフィル	ルタ設定	. 30	
	IPフィルタエントリの一覧	30	
	IPフィルタエントリの設定	30	
	IPフィルタのエントリを削除	30	
2-15 RIP設定	È ······	· 31	
	LAN側RIP設定······	31	
	WAN側RIP設定 ·······	31	
	RIPフィルタのエントリー覧	31	
	RIPフィルタのエントリ設定		
	RIPフィルタのエントリ削除	31	
2-16 ルーティ	ィング設定	. 32	
	ネットワークインターフェイスリスト/		
	IP経路情報を表示 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	32	
	スタティックルーティングエントリー覧	32	
	スタティックルーティングエントリ設定	32	
	スタティックルーティングエントリを削除	32	
2-17 セレク	トルーティング	. 33	
	セレクトルーティングのエントリー覧	33	
	セレクトルーティングのエントリ設定		
	セレクトルーティングのエントリ削除	33	
2-18 管理者記	设定	. 34	
	- ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	管理者パスワードを設定 ····································		
	使用者IDを設定····································		
	使用者パスワードを設定		
	使用者による接続設定変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	使用者によるログ表示の許可	34	

2-19 通信記録	禄	35
	通信記録の表示	35
	通信記録の初期化	35
2-20 時計設定	定	36
	内部時計設定	
	自動時刻設定	36
	NTPサーバのIPアドレスを設定	36
	NTPサーバへのアクセス間隔を設定	36
	NTPサーバへのアクセス予定を表示	36
2-21 SYSL0	DG設定······	37
	DEBUGタイプ出力の設定 ·······	37
	INFOタイプ出力の設定	
	NOTICEタイプ出力の設定 ·······	
	ファシリティの設定	37
	SYSLOGホストのIPアドレスを設定	37
2-22 アナロ:	グポート共通設定	38
	内線通話の設定	38
	内線転送の設定	38
	フレックスホン機能の設定	
	コールウェイティングの設定	
	通信中転送の設定	
	三者通話の設定	
	着信転送の設定	
	優先着信の設定	
	時間差優先着信の設定	
	リソースBOD発信割り込みの設定	
	リソースBOD着信割り込みの設定	
	着信転送番号の一覧	
	短縮ダイヤルの名前設定	
	短縮ダイヤルプリダイヤルの設定	
	短縮ダイヤル電話番号の設定	
	セレクト着信番号の一覧	
	セレクト着信動作の設定	
	セレクト着信呼出音の設定	
	セレクトダイヤル登録の設定	
	セレクトダイヤル番号の設定	41

2-23 アナログポート設定	42
接続する機器の設定	42
ナンバーディスプレイの設定	42
ダイヤルイン番号/サブアドレスの設定	42
i ナンバーポートの設定	42
グローバル着信の設定	43
無鳴動着信の設定	43
発信者番号通知の設定	43
通話中着信の通知の設定	43
受話音量の設定	43
送話音量の設定	44
ポートの使用条件の設定	
セレクト着信の設定	
内線呼出音の設定	44
なりわけ着信の設定	
なりわけ着信呼出音の設定	
高位レイヤ整合性の設定	
ダイヤル待ち時間の設定	
フッキング判定時間の設定	45
転送トーキの設定	
送信元トーキの設定	
着信転送のタイミングをの設定	
着信転送番号の一覧	
着信転送先名1の設定	
着信転送先名2の設定	
着信転送先電話番号1の設定	
着信転送先電話番号2の設定	46

1. Telnet機能の使い方

1-1 バージョンについて

対応ハードウェア: LD-WL11/RT対応ファームウェア: Ver. 1.00

1-2 Telnetの仕様

同時ログイン可能なクライアント数 : 3 ログイントライアウト : 3回

1-3 コマンドリファレンスの見かた

コマンド分類 Telnet制御 Telnet機能を制御します。

メンテナンス 設定保存、再起動、設定内容表示をおこないます。

回線設定 回線種別、使用回線番号を設定します。

回線接続設定 接続先やコールバックの設定、手動接続および手

動切断をおこないます。

自動接続、自動接続制限を設定します。

自動切断 自動切断を設定をします。

着信設定、リモートアクセスサーバ設定をおこな

います。

WAN設定 WANインターフェースや、Numbered使用を設

定します。

アドレス変換 NAT、IPマスカレードの設定をします。

メール着信通知機能
メール着信通知、メール転送、メールフィルタを

設定します。

無線LAN設定無線LAN基本設定をおこないます。

ネットワーク設定 名称、IPアドレス、DHCPサーバを設定します。

簡易DNSサーバ設定 DNSサーバを設定をします。 IPフィルタ設定 IPフィルタを設定します。

RIP設定、RIPフィルタを設定します。

ルーティング設定 スタティックルーティングの設定をおこないます。

セレクトルーティングセレクトルーティングを設定します。管理者設定管理者ID設定、権限を設定します。通信記録通信記録の表示、クリアをおこないます。時計設定内部時計、自動時計を設定します。

时间放化 内部时间、自動时间で放化します。 SYSLOG設定 SYSLOGの設定をおこないます。

アナログポート共通設定 アナログ/ディジタルの両ポートに関わる設定を

おこないます。

アナログポート設定 アナログポートの設定をおこないます。

コマンドリファレンスの書式 [書式] コマンドの書式を説明します。

[引数] コマンドの引数の種類と意味を説明します。

 [説明]
 コマンドの概要を説明します。

 [備考]
 コマンド使用時の備考です。

 [規定値]
 引数省略時の規定値です。

 [初期値]
 初期化時の設定値です。

1-4 Telnetによる接続

Telnetでの接続について説明します。

ここでは、Windows98に付属する Telnet.exe の使用を例に説明しています。ご使用のOSやTelnetクライアントが異なるときは、それぞれの使用方法をご確認ください。

①Windows98を起動します。

②[スタート]メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択します。名 前欄に「Telnet.exe」と入力し、<OK> をクリックします。

③Telnetクライアントが起動しますので、メニューバーから[接続]-[リモートシステム]を選択します。

④[接続]ダイアログボックスが表示されます。ホスト名、ポート、ターミナルの種類を下記のように選択し、<接続>ボタンをクリックします。

ホスト名 : 本製品のIPアドレス

(初期値: 192.168.1.1)

ポート : telnet(23) ターミナルの種類 : vt100

⑤[User]と[Password]が要求されます。設定したユーザ名とパスワードを入力してログインしてください。

(初期値では [User]、[Password] ともに設定されていません。何も入力せずに [Enter] キーを押してください。

⑥ログインメッセージが表示されます。

一般ユーザー権限でログインした場合には コマンドプロンプト [\$] が、管理者権限でログインした場合には、「You are administrator!」のメッセージの後にコマンドプロンプト [#] が表示されます。コマンドプロンプトに続いてコマンドを入力できます。

1-5 オンラインヘルプ

オンラインで、コマンドリファレンスを参照することができます。

コマンド一覧 [Tab]キーを押すと、使用できるコマンドの一覧

が表示されます。

コマンド名の入力に続いて [Tab] キーを押すと、

サブコマンドの一覧が表示されます。

コマンドヘルプ
コマンドの意味を知りたい時は、コマンド名の入

力に続いて [?] キーを押すとコマンドのヘルプ

が表示されます。

コマンド名の補完 コマンド名を先頭から数文字入力し [Tab] キー

を押すと、コマンド名が補完されます。

入力した文字に続くコマンドが一つしか無いとき

は、コマンド名を最後まで補完します。

例) cl [Tab] → clear

複数のコマンドがあるときは、同じ文字列の所までを補完します。さらに [Tab] キーを押すと、コマンドの候補を表示します。

例) r [Tab] → re

re [Tab] → restart remote res [Tab] → restart

1-6 ショートカットキー

管理作業を効率的に行うために、下記のショートカットキーが使用できます。

カーソルの移動

 [Ctrl]+[a]
 行頭に移動

 [Ctrl]+[e]
 行末に移動

 [Ctrl]+[b]
 左へ一文字分移動

 [Ctrl]+[f]
 右へ一文字分移動

コマンドラインの編集

[Ctrl]+[k]カーソル以降の文字をカット[Ctrl]+[u]カーソル以前の文字をカット[Ctrl]+[z]カーソル以前の文字をコピー[Ctrl]+[d]カーソル上の一文字を削除[Ctrl]+[h]カーソル左の一文字を削除

[Ctrl]+[y] カットまたはコピーした文字列をペースト

コマンド入力・実行

 [Ctrl]+[i]
 コマンドー覧表示、コマンド入力補完機能

 [Ctrl]+[n]
 ヒストリー機能(次の入力コマンドに進む)

 [Ctrl]+[p]
 ヒストリー機能(前の入力コマンドに戻る)

[Ctrl]+[m] 実行 [Ctrl]+[j] 実行

1-7 ユーザーモード

ユーザーモードには、管理者モードと使用者モードがあります。

管理者モード コマンドリファレンスに記載されているすべての

機能が使用できます。

管理者モード時のプロンプトは [#] になります。

使用者モード初期設定では表示や設定変更の権限が与えられて

いないため、設定変更などはできません。

管理者モードで権限を与えることで、ログ表示と

接続先の変更が可能になります。

使用者モード時のプロンプトは [\$] になります。

2. コマンドリファレンス

Telnet機能のコマンドリファレンスを次に示します。

2-1 Telnet 機能制御

Telnet 機能を制御するコマンドです。

Telnet を終了する [書式] exit

[引数]

[説明] 終了

[備考] administrator コマンドで管理者モードに入っている場合は、

使用者モードに復帰

変更内容は、save コマンドを実行しないと保存されませんの

でご注意ください

管理者モードへ移行する [書式] administrator

[引数]

[説明] 管理者モードへ移行

[備考]

警告音の設定 [書式] bell [bool]

[引数] bool

- on する - off しない

[説明] Telnet端末操作時の警告音を使用する/しないを設定

[備考]

画面表示のクリア [書式] clear

[引数]

[説明] 画面表示をクリア

[備考]

1 画面表示機能 [書式] more [bool]

[引数] bool

- on する

- off しない

[説明] more(1画面表示機能)を使用する/しないを設定

[備考]

タイムアウト [書式] timeout [time]

[引数] time タイムアウトまでの時間(秒)

[説明] 設定した時間コマンド入力等の操作がないと、接続を切る

[備考] 0でタイムアウトしない

[初期値] 180

バージョン表示 [書式] ver

[説明] ファームウェアのバージョンを表示

2-2 メンテナンス

各設定内容の保存、再起動、初期化、および設定内容を表示するコマンドです。

設定の保存 [書式] save

[引数]

[説明] 設定内容を不揮発メモリに保存 [備考] 設定初期化モード時は初期化を実行

再起動 [書式] restart

[引数]

[説明] システムを再起動

[備考] 変更内容は、save コマンドを実行しないと保存されませんの

でご注意ください

設定初期化 [書式] init [function]

[引数] function 初期化方法

- all 全設定初期化

- analog アナログ設定初期化

- musen 無線部初期化

[説明] 設定を初期化

[備考]

累積通信料金の表示 [書式] remote total charge [number]

[引数]number接続先番号[説明]指定した接続先の累積通信料金の表示

[備考] ISDNのみ

累積通信料金の初期化 [書式] remote total charge clear [number]

[引数] number 接続先番号

- all 全接続先

[説明] 累積通信料金のクリア

[備考] ISDNのみ

累積接続回数の表示 [書式] remote total count [number]

[引数] number 接続先番号

[説明] 累積接続回数の表示

[備考] ISDNのみ

累積接続回数の初期化 [書式] remote total count clear [number]

[引数] number 接続先番号

- all 全接続先

[説明] 累積接続回数のクリア

累積通信時間の表示 [書式] remote total time [number]

[引数] number 接続先番号

[説明] 累積通信時間の表示

[備考] ISDNのみ

累積通信時間の初期化 [書式] remote total time clear [number]

[引数] number 接続先番号

- all 全接続先

[説明] 累積通信時間のクリア

[備考] ISDNのみ

累積情報の表示 [書式] remote total

[引数]

[説明] すべての累積情報の表示

[備考] ISDNのみ

累積情報の初期化 [書式] remote total clear [number]

[引数] number 接続先番号

[説明] 指定された接続先の、すべての累積情報をクリア

[備考] ISDNのみ

ネットワーク・ルーティング設定の一括表示

[書式] network

[引数]

[説明] ネットワーク設定(本体ネットワーク設定、ルーティング設定)

の内容を一括表示

[備考] 既定値は表示されません

各種設定の一括表示 [書式] system

[引数]

[説明] 各種設定 (無線LAN、無線LAN詳細設定、管理者設定、

SYSLOG設定) の内容を一括表示

[備考] 既定値は表示されません

アナログ設定の一括表示 [書式] analog

[引数]

[説明] アナログポートの各種の内容を一括表示

[備考] 既定値は表示されません

2-3 回線設定

使用する回線の種別やISDNの着信識別番号を設定するコマンドです。

回線種別設定 [書式] system remote connect [method]

[引数] method

- isdn ISDN

- flets フレッツISDN

- ocn OCN

- ex64k 専用線(64kbps)

- ex128k 専用線(128kbps)

[説明] 回線種別を設定

[備考]

ISDN着信番号識別 [書式] system remote isdn [dial[*subadr]]

[引数] dial 電話番号

subadr サブアドレス

[説明] ISDN着信識別番号の設定

2-4 回線接続設定

接続先の設定や接続、切断を行うコマンドです。

回線接続設定の一括表示 [書式] remote [number]

[引数] number 接続先番号

[説明] 回線接続設定を一括表示

[備考]

接続先の追加 [書式] remote set [number] [line]

[引数] number 接続先番号

line 回線種別

- isdn

- flets

[説明] 接続先を追加

[備考]

接続先の削除 [書式] remote delete [number]

[引数] number 接続先番号

[説明] 接続先を削除

[備考]

回線の接続 [書式] remote connect [number] [connect]

[引数] number 接続先番号

connect 接続制御 [1b/2b]

[説明] 回線の接続/回線の接続状態の表示

[備考] 接続操作はISDN/フレッツ・ISDN接続のみ

引数無しで接続状態の表示(すべての回線種別で可能)

回線の切断 [書式] remote disconnect [ch]

[引数] ch 切断する回線

- b1 B1チャネル - b2 B2チャネル

- all 両チャネル

[説明] 切断

[備考] ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ

接続先名称の設定 [書式] remote name [number | method] [name]

[引数] number 接続先番号

method 回線種別

-ocn -ex64k -ex128k

name 名称文字列

[説明] 接続先名称を設定

[備考] 引数 numberは、ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ

引数 methodは、OCN/専用線接続のみ

remote call number [number] [dial1[*subadr1] 接続先電話番号の設定 [書式] [dial2[*subadr2] [dial3[*subadr]]]] [引数] number 接続先番号 dial 1 電話番号1 subadr1 サブアドレス 1 dial2 電話番号2 subadr2 サブアドレス2 Claib 電話番号3 サブアドレス3 subadr3 [説明] 接続先の電話番号を設定 [備考] ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ 認証プロトコルの設定 remote call auth [number] [auth] [書式] [引数] 接続先番号 number auth 認証プロトコル 自動認識 -auto なし -none PAP -pap CHAP -chap [説明] 認証プロトコルを設定 ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ [備考] 発信側ユーザーIDの設定 [書式] remote call id [number] [id] [引数] number 接続先番号 id ユーザID [説明] 発信ユーザーIDを設定 [備考] ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ 発信側パスワードの設定 remote call password [number] [書式] [引数] number 接続先番号 [説明] 発信パスワードを設定 対話型入力/ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ [備考] デフォルトゲートウェイの構築 [書式] remote call defaultgw [number] [bool] [引数] number 接続先番号 bool する - on - off しない [説明] デフォルトゲートウェイを構築する/しないを設定

構築する

[備考] [初期値] on コールバックの要求方法を設定 [書式] remote call callback request [number] [request]

[引数] number 接続先番号

request

- no しない - cbcp CBCP - free 無課金

[説明] コールバック要求方法を設定

[備考] ISDN接続のみ

[初期値] no コールバックしない

コールバック電話番号を設定 [書式] remote call callback number [number] [dial[*subadr]

[引数] number 接続先番号

dial 電話番号 subad サブアドレス

[説明] コールバック電話番号を設定

[備考] ISDN接続のみ

DNSサーバのアドレスを設定 [書式] remote call dns [number | method] [dns 1 [dns 2]]

[引数] number 接続先番号 ISDN/フレッツ・ISDN

method 回線種別 OCN/専用線接続

- ocn - ex64k - ex128k

dns1 プライマリDNSサーバアドレス dns2 セカンダリDNSサーバアドレス

[説明] DNSサーバアドレスを設定

[備考]

スループットBODの設定 [書式] remote bod [number] [bool]

[引数] number 接続先番号

bool

- on する - off しない

[説明] スループットBODを使用する/しないを設定

[備考] ISDN接続のみ

移行トラフィック量を設定 (1B→2B)

[書式] remote bod 1Bto2B [number] [value]

[引数] number 接続先番号

value トラフィック量(%)

「説明」 移行トラフィック量を設定(1B→2B)

[備考] ISDN接続のみ

移行トラフィック量を設定 (2B→1B)

[書式] remote bod 2Bto1B [number] [value]

[引数] number 接続先番号

value トラフィック量(%)

[説明] 移行トラフィック量の設定(2B→1B)

2-5 自動接続(ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ)

自動接続の設定を行うコマンドです.

自動接続設定 [書式] remote auto connect permit [number] [bool]

[引数] number 接続先番号

bool

- on する

- off しない

[説明]自動接続する/しないを設定[備考]ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ[初期値]off自動接続しない

通信速度設定 [書式] remote auto connect speed [number] [speed]

[引数] number 接続先番号

speed

 - 64
 64kbps固定

 - 128m
 128kbps固定

 - 64mb
 64kbps可変

 - 128mb
 128kbps可変

[説明] 通信速度を設定

[備考] ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ

自動接続制限リセット [書式] remote auto connect limit reset [number]

[引数] number 接続先番号

[説明] 自動接続制限をリセット

[備考] ISDN接続のみ

自動接続制限を設定(料金による)

[書式] remote auto connect limit charge [number] [charge

[mwd]]

[引数] number 接続先番号

charge 料金(円) 0~999999

mwd

- month 月 - week 週 - day 日

[説明] 料金による自動接続制限を設定(Oで制限なし)

自動接続制限を設定 (接続回数による)

[書式] remote auto connect limit count [number] [count

[mwd]]

[引数] number 接続先番号

count 接続回数(回) 0~65535

mwd

- month 月 - week 週 - day 日

[説明] 接続回数による自動接続制限を設定(Oで制限なし)

[備考] ISDN接続のみ

自動接続制限を設定 (通算接続時間による)

[書式] remote auto connect limit time [number] [time]

[引数] number 接続先番号

[説明] 通算接続時間による自動接続制限を設定 (Oで制限なし)

[備考] ISDN接続のみ

自動接続制限を設定 (時間帯による)

[書式] remote auto connect limit timezone [number] [time1]

[time2]

[引数] number 接続先番号

time l 開始時刻[hh:mm] 00:00 ~ 23:59 time 2 終了時刻[hh:mm] 00:00 ~ 23:59

[説明] 時間帯による自動接続制限を設定 (Oで制限なし)

[備考] ISDN接続のみ

終了時刻での強制切断設定 [書式] remote auto connect limit timeout [number] [bool]

[引数] number 接続先番号

bool

- on する - off しない

[説明] 終了時刻での強制切断する/しないを設定

[備考] ISDN接続のみ

[初期值] off

自動接続制限の状態を表示 [書式] remote auto connect limit status [number]

[引数] number 接続先番号

[説明] 自動接続制限の状態を表示

2-6 自動切断(ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ)

自動切断の設定を行うコマンドです。

自動切断設定 [書式] remote auto disconnect permit [number] [bool]

[引数] number 接続先番号

bool

on

[初期值]

- on する

- off しない

[説明]自動切断する/しないを設定[備考]ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ

off (フレッツ・ISDN)

(ISDN)

自動切断タイマー1を設定 [書式] remote auto disconnect timer [number] [timer [timer2]]

[引数] number 接続先番号

timer 1 タイマー1(秒) $0\sim65535$ timer 2 タイマー2(秒) $0\sim65535$

[説明] 自動切断タイマー1を設定

[備考] ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ

自動切断タイマー2を設定 [書式] remote auto disconnect timezone [number] [time]]

[time2]

[引数] number 接続先番号

time 1開始時刻[hh:mm]00:00~23:59time 2終了時刻[hh:mm]00:00~23:59

[説明] 自動切断タイマー2を使用する時間帯を設定

[備考] ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ

2-7 着信(ISDNのみ)

着信設定やリモートアクセスサーバ (ISDN、PIAFS 対応)の設定を行うコマンドです。

着信設定 [書式] remote answer permit [number] [bool]

[引数] number 接続先番号

bool

- on する

- off しない

[説明] 着信する/しないを設定

[備考] ISDN接続のみ

[初期值] off

着信電話番号チェックを設定 [書式] remote answer numbercheck [number] [bool]

[引数] number 接続先番号

bool

- on する - off しない

[説明] 着信電話番号チェックする/しないを設定

[備考] ISDN接続のみ

[初期值] off

着信通信チャネルを設定 [書式] remote answer channel [number] [channel]

[引数] number 接続先番号

channel

- 1b 1Bに限定 - 2b 2Bまで許可

- 2D 2Bまで計

[説明] 着信通信チャネルを設定

[備考] ISDN接続のみ

[初期值] 2B

PIAFSによる着信を設定 [書式] remote answer piafs [number] [speed]

[引数] number 接続先番号

speed

- no しない - 32k 32kのみ可 - 64k 64kのみ可

- both 32k/64kともに可

「説明」 PIAFSによる着信を設定

[備考] ISDN接続のみ

[初期値] no

着信コールバック許可を設定 remote answer callback permit [number] [permit] [書式]

> [引数] 接続先番号 number

> > permit

- disable 不許可 - enable 許可

コールバックのみ - force

[説明] 着信コールバック許可を設定

[備考] ISDN接続のみ [初期値] disable

着信コールバック電話番号を設定

remote answer callback number [number] [dial[*subadr]] [書式]

[引数] 接続先番号 number

dial 電話番号 subadr サブアドレス

[説明] 着信コールバック電話番号を設定

ISDN接続のみ [備考]

着信ユーザーIDを設定 [書式] remote answer id [number] [id]

> [引数] number 接続先番号

> > id ユーザーID

[説明] 着信ユーザーIDを設定

[備考] ISDN接続のみ

着信パスワードを設定 [書式] remote answer password [number]

> [引数] 接続先番号 number

着信パスワードを設定 [説明]

[備考] 対話型入力/ISDN接続のみ

着信認証プロトコルを設定 [書式] remote answer auth [number] [auth]

> [引数] number 接続先番号

auth 認証プロトコル

> - no 認証なし PAP - pap - chap CHAP

- both PAPまたはCHAP RADUIUSサーバ使用 - radius

[説明] 着信認証プロトコルを設定

[備考] ISDN接続のみ

着信を許可する時間帯を設定 remote answer timezone [number] [time1] [time2] [書式]

> [引数] number 接続先番号

> > time 1 開始時刻[hh:mm] time2 終了時刻[hh:mm]

[説明] 着信を許可する時間帯を設定

リモートアクセスサーバの設定 [書式] network remote [bool]

[引数] bool

- on する

- off しない

[説明] リモートアクセスサーバを使用する/しないを設定

[初期值] off

リモートアクセス用 IPアドレスを設定

[書式] network remote address [address1 [address2]]

[引数] address 1 IPアドレス 1

address2 IPアドレス2

[説明] リモートアクセス用IPアドレスを設定

[備考]

RADIUSサーバに関する設定 [書式] network radius auth server [entry] [address][/[port]]

[secret]

[引数] entry エントリ番号[1/2]

address RADIUSサーバIPアドレス port 使用ポート番号(省略可)

secret シークレットKEY(半角15文字まで)

[説明] RADIUSサーバに関する設定

[備考] クリアする場合は、IPアドレスの項目を"0.0.0.0"に設定する

2-8 WAN設定

WAN側のIPアドレスやNumberdの設定をおこないます。

WAN側IPアドレスの設定 [書式] remote wan ip [number ¦ method] [address[/netmask]]

[引数] number 接続先番号 ISDN/フレッツ・ISDN

method 回線種別 OCN/専用線接続

- ocn

- ex64k - ex128k

address/netmask IPアドレス/ネットマスク

[説明] 本体のWAN側IPアドレスを設定

[備考]

Numberedの設定 [書式] remote wan numbered [number ¦ method] [bool]

[引数] number 接続先番号 ISDN/フレッツ・ISDN

method 回線種別 専用線接続

- ex64k

- ex128k

bool

- on する

- off しない

[説明] Numberedで使用する/しないを設定

[備考] OCNでは利用できません

[初期值] off

Numbered時に相手のWAN側 IPアドレスを設定

[書式] remote wan numbered ip [number | method] [address]

[引数] number 接続先番号 ISDN/フレッツ・ISDN

method 回線種別 専用線接続

- ex64k

- ex128k

address IPアドレス

「説明」 Numbered時の相手のWAN側IPアドレスを設定

[備考] OCNでは利用できません

2-9 アドレス変換

アドレス変換の設定を行うコマンドです。

NAT設定 [書式] remote nat [number | method] [bool]

> 接続先番号 [引数] number ISDN/フレッツ・ISDN OCN/専用線接続

method 回線種別

> - ocn - ex64k - ex128k

bool

- on する

- off しない

アドレス変換する/しないを設定 [説明]

[備考]

マスカレードIPアドレスを設定 (グローバルIPアドレス)

[書式] remote nat global [number | method] [address]

ISDN/フレッツ・ISDN [引数] 接続先番号

> method 回線種別 OCN/専用線接続

- ocn - ex64k - ex128k

address IPアドレス

[説明] マスカレードIPアドレスを設定

グローバルIPアドレス与えられているときに設定してください。 [備考]

静的マスカレードテーブルの一覧表示

remote nat masquerade [number | method] [書式]

[引数] 接続先番号 ISDN/フレッツ・ISDN number

> OCN/専用線接続 method 回線種別

- ocn - ex64k

- ex128k

[説明] 静的マスカレードテーブルを一覧表示

静的マスカレードテーブルのエントリを設定

remote nat masquerade set [number | method] [index] [
大
割

[ip] [protocol] [port 1 [-port2]]

ISDN/フレッツ・ISDN [引数] number 接続先番号 OCN/専用線接続

method 回線種別

- ocn

- ex64k

- ex128k

1~32 index エントリ番号

qi ローカル I Pアドレス

protocol プロトコル TCP

- tcp - udp UDP

- both TCP/UDP port 1 開始ポート port2 終了ポート

静的マスカレードテーブルのエントリを設定 [説明]

[備考]

静的マスカレードテーブルのエントリを削除

remote nat masquerade delete [number | method] [index] [書式]

[引数] number 接続先番号 ISDN/フレッツ・ISDN method 回線種別

OCN/専用線接続

- ocn

- ex64k

- ex128k

index エントリ番号

1~32

[説明] 静的マスカレードテーブルのエントリを削除

[備考]

静的NATテーブルを一覧表示 [書式] remote nat static [number | method]

> [引数] 接続先番号 ISDN/フレッツ・ISDN number

> > 回線種別 method OCN/専用線接続

- ocn

- ex64k

- ex128k

[説明] 静的NATテーブルを一覧表示

静的NATテーブルのエントリを設定

[書式] remote nat static set [number | method] [index]

[global IP] [local IP]

[引数] number 接続先番号 ISDN/フレッツ・ISDN

method 回線種別 OCN/専用線接続

- ocn

- ex64k

- ex128k

[引数] number 接続先番号

index エントリ番号

global IP グローバルIPアドレス local IP ローカルIPアドレス

[説明] 静的NATテーブルのエントリを設定

[備考]

静的NATテーブルのエントリを削除

[書式] remote nat static delete [number | method] [index]

[引数] number 接続先番号 ISDN/フレッツ・ISDN

method 回線種別 OCN/専用線接続

- ocn

- ex64k

- ex128k

index エントリ番号

[説明] 静的NATテーブルのエントリを削除

2-10 メール着信通知機能 (ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ)

メール着信機能を設定するコマンドです。メール転送やメールフィルタの機能が利用できます。

メール着信通知機能の設定 [書式] system mailchk [bool]

[引数] bool

- on する

- off しない

[説明] メール着信通知機能を使用する/しないを設定

[備考]

[初期值] off

メールサーバの設定 [書式] system mailchk server [pop]

[引数] pop サーバ名

[説明] メールサーバ(POP)を設定

[備考] ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ

メールアカウントの設定 [書式] system mailchk id [id]

[引数] id アカウント

[説明] メールアカウントを設定

[備考]

メールパスワードの設定 [書式] system mailchk password

[引数]

[説明] メールパスワードを設定

[備考] 対話型入力

着信確認のタイミング設定 [書式] system mailchk timing [[interval] [hh:mm]]

[引数] interval 間隔(分)

hh:mm 時刻

[説明] メール着信の確認タイミングを設定

[備考] 間隔または時刻

メール着信の接続先設定 [書式] system mailchk connect [number]

[引数] number 接続先番号

[説明] メール着信に使用する接続先を設定

[備考]

メール転送機能の設定 [書式] system mailchk forward [bool]

[引数] bool

- on する

- off しない

[説明] メール転送機能を使用する/しないを設定

[備考]

[初期值] off

メール転送時に使用するSMTPサーバの設定

[
大
書
] system mailchk forward server [smtp]

サーバ名 [引数] smtp

[説明] メール転送に使用するSMTPサーバを設定

[備考]

転送先メールアドレス設定 system mailchk forward dest [dest] [書式]

> アドレス [引数]

転送先メールアドレスを設定 [説明]

[備考]

発信元メールアドレス設定 system mailchk forward src [src] [書式]

> アドレス [引数]

発信元メールアドレスを設定 [説明]

[備考]

メールフィルタエントリの一覧 [書式] system mailchk filter

[引数]

[説明] メールフィルタのエントリを一覧表示

[備考]

メールフィルタエントリの設定 [書式] system mailchk filter set [number] [use] [action] [key]

[condition] [pattern]

1~5 [引数] number フィルタ番号

> use 使用

> > - enable 使用する - disable 使用しない

action 動作

- trans_disp 転送+表示 - disp 表示 無視 - ignore

検索 [対象] key

- to

- CC

- from

- subject

equall

condition 検索 [条件]

> 全体が一致 - include 一部が一致 先頭が一致 - begin

- end 末尾が一致 全体が一致しない - not equall

一部が一致しない - not include 先頭が一致しない - not begin

- not end 末尾が一致しない

検索 [文字列] pattern

メールフィルタのエントリを設定 [説明] [備考] 使用/動作/検索はそれぞれ省略可能 メールフィルタエントリの削除 [書式] system mailchk filter delete [number]

[引数] number フィルタ番号 1~5

[説明] メールフィルタのエントリを削除

[備考]

メールフィルタに該当しないメールの処理を設定

[書式] system mailchk filter default [action]

[引数] action 動作

- trans_disp 転送+表示

- disp 表示 - ignore 無視

[説明] メールフィルタに該当しないメールの処理を設定

[備考]

着信メール一覧 [書式] system mailchk list view [number]

[引数] number エントリ番号

[説明] 着信メール一覧を表示

[備考] エントリ番号の指定なしでヘッダー覧を表示

着信メール削除 [書式] system mailchk list delete [number]

[引数] number エントリ番号

- all 全てのエントリ

[説明] 着信メールを削除

[備考]

MSGランプのリセット [書式] system mailchk lamp

[引数]

[説明] MSGランプをリセット

2-11 無線LAN設定

無線LANに関する設定を行うコマンドです。

ESS ID 設定 [書式] system wireless id

[引数]

[説明] ESS IDを設定(対話入力)

[備考]

[初期值] Laneed

MACアドレス一覧 [書式] system wireless mac

[引数]

[説明] 登録済みMACアドレスおよび通信状況を一覧表示

[備考]

MACアドレスセキュリティ設定 [書式] system wireless mac secure [bool]

[引数] bool

- on する

- off しない

[説明] MACアドレスセキュリティを使用する/しないを設定

[備考]

[初期值] off

MACアドレステーブルのエントリ設定

[書式] system wireless mac set [number] [macid]

[引数] number ... エントリ番号

macid MACアドレス

[説明] MACアドレステーブルのエントリを設定

[備考]

MACアドレステーブルのエントリ削除

[書式] system wireless mac delete [number]

[引数] number エントリ番号

[説明] MACアドレステーブルのエントリを削除

[備考]

無線チャンネル設定 [書式] system wireless channel [number]

[引数] number チャンネル番号 1~14

[説明] 無線チャンネルを設定

[備考]

[初期值] 14

Rts/Cts スレッシュホールの設定

[書式] system wireless threshold [subject]

[引数] subject

- no 無し

- 500 500バイト - 1000 1000バイト

[説明] Rts/Cts スレッシュホールを設定

[備考]

キージェネレータの設定 [書式] system wireless wep generate key [string]

[引数]string文字列[説明]文字列からWEPキーを生成

[備考]

WEPキーの編集 [書式] system wireless wep key [num] [str]

[引数] num 番号 1~4

str 文字列

[説明] WEPキーを設定

[備考]

WEP使用 [書式] system wireless wep [sw]

[引数] sw

- on する - off しない

[説明] WEPを使用する/しないを設定

[備考]

[初期值] off

WEPキーの選択 [書式] system wireless wep use [num]

[引数] num 番号 1~4

[説明] 使用するWEPキーを選択

2-12 ネットワーク設定

本体のネットワークやDHCPサーバの設定を行うコマンドです。

本体の名称設定 [書式] network local name [name]

[引数] name 本体名称

[説明] ネットワーク上の本体名称を設定

[備考]

[初期值] WL11RT

本体のIPアドレス/サブネットマスクを設定

[書式] network local ip [address[/netmask]]

[引数] address IPアドレス

netmask サブネットマスク

[説明] 本体のIPアドレス/サブネットマスクを設定

[備考]

[初期値] 192.168.1.1/24

DHCPサーバ設定 [書式] network dhcp [bool]

[引数] bool

- on する

- off しない

[説明] DHCPサーバ機能を使用する/しないを設定

[備考]

[初期値] on

DHCPスコープの設定 [書式] network dhcp address [address/netmask] [number]

[引数] address/netmask IPアドレス/サブネットマスク

number 個数 5~128

[説明] DHCPの割り当て開始IPアドレス/サブネットマスクおよび割り

当て個数を設定

[備考]

[初期値] 192.168.1.10

30個

リース期間の設定 [書式] network dhcp leasetime [time]

[引数] time リース期間(日)

[説明] DHCPで割り当てるIPアドレスのリース期間を設定

[備考]

[初期値] 3日

割り当てるドメイン名の設定 [書式] network dhcp domain [name]

「引数」 name ドメイン名

[説明] DHCPで割り当てるドメイン名を設定

通知するDNSサーバアドレスの設定

[書式] network dhcp dnsserver [dns1 [dns2]]

[引数] dns1 プライマリDNSサーバのIPアドレス

dns2 セカンダリDNSサーバのIPアドレス

[説明] DHCPで通知するDNSサーバアドレスを設定

[備考] DNSサーバの代理応答機能を使用する場合は無効

通知するWINSサーバアドレスの設定

[書式] network dhcp winsserver [wins 1 [wins2]]

[引数] wins 1 プライマリWINSサーバのIPアドレス

wins2 セカンダリWINSサーバのIPアドレス

[説明] DHCPで通知するWINSサーバアドレスを設定

[備考]

静的DHCPサーバのエントリー覧

[書式] network dhcp static

[引数]

[説明] 静的DHCPサーバのエントリを一覧表示

[備考]

静的DHCPサーバのエントリ設定

[書式] network dhcp static set [number] [mac] [ip]

[引数] number エントリ番号

mac MACアドレス ip IPアドレス

[説明] 静的DHCPサーバのエントリを設定

[備考]

静的DHCPサーバのエントリ削除

[書式] network dhcp static delete [number]

[引数] number エントリ番号

[説明] 静的DHCPサーバのエントリを削除

2-13 簡易DNSサーバ設定

簡易DNSサーバの設定を行うコマンドです。

DNSサーバの設定 [書式] network dns proxy [bool]

[引数] bool

- on する - off しない

[説明] DNSサーバの代理応答する/しないを設定

[備考]

[初期値] on

DNSサーバのエントリー覧 [書式] network dns hosts

[引数]

[説明] 簡易DNSサーバのエントリを一覧表示

[備考]

DNSサーバのエントリ設定 [書式] network dns hosts set [number] [ip] [name]

[引数] number エントリ番号

ip 簡易DNSに登録するIPアドレス

name IPアドレスに関連付けるホスト名

[説明] 簡易DNSサーバのエントリを設定

[備考] 簡易DNSサーバを使用するには、DNSサーバの代理応答機能

を有効にしておく必要があります。

DNSサーバのエントリ削除 [書式] network dns hosts delete [number]

[引数] number エントリ番号

[説明] 簡易DNSサーバのエントリを削除

2-14 IPフィルタ設定

IPフィルタの設定を行うコマンドです。

IPフィルタエントリの一覧 [書式] network ipfilter

[引数]

[説明] IPフィルタのエントリを一覧表示

[備考]

IPフィルタエントリの設定 [書式] network ipfilter set [num] [dir] [man] [prt] [pdir]

[port1[-port2]][src1[/mask][-src2[/mask]]]

[dst1[/mask][-dst2[/mask]]]

[引数] num エントリ番号 1~64

dir フィルタ方向

- in

- out

- both

man フィルタ方法

- reject 遮断 - pass 透過

- restrict 透過(接続中)

prt プロトコル

- all

- tcp

- tcp_fin

- tcp_est

- udp

- icmp

- n プロトコル番号

pdir 宛て先/発信元ポート指定

- pdst宛て先ポート- psrc発信元ポート

- pboth 発信元/宛て先ポート

 port1
 ポート番号(始点)

 port2
 ポート番号(終点)

src1発信元IPアドレス (始点)src2発信元IPアドレス (終点)dst1宛先IPアドレス (始点)dst2宛先IPアドレス (終点)

mask サブネットマスク

[説明] IPフィルタのエントリを設定

[備考]

IPフィルタのエントリを削除 [書式] network ipfilter delete [number]

[引数] number エントリ番号 1~64

[説明] IPフィルタのエントリを削除

2-15 RIP設定

RIP設定を行うコマンドです。LAN側、WAN側に分けて設定すできます。

LAN側RIP設定 [書式] network rip lan [bool]

[引数] bool

- on する - off しない

[説明] LAN側にRIPを使用する/しないを設定

[備考]

[初期値] on

WAN側RIP設定 [書式] network rip wan [bool]

[引数] bool

- on する - off しない

[説明] WAN側にRIPを使用する/しないを設定

[備考]

[初期值] off

RIPフィルタのエントリー覧 [書式] network rip filter

[引数]

[説明] RIPフィルタのエントリを一覧表示

[備考]

RIPフィルタのエントリ設定 [書式] network rip filter set [number] [func] [address/mask]

[引数] number エントリ番号 1~20

func

- reject 無視する

address 発信元のIPアドレス

mask 発信元のサブネットマスク

[説明] RIPフィルタのエントリを設定

[備考]

RIPフィルタのエントリ削除 [書式] network rip filter delete [number]

[引数] number エントリ番号 1~20

[説明] RIPフィルタのエントリを削除

2-16 ルーティング設定

スタティックルーティングの設定を行うコマンドです。

ネットワークインターフェイスリスト/IP経路情報を表示

[書式] network route

[引数]

[説明] ネットワークインターフェイスリストとIP経路情報を表示

[備考]

スタティックルーティングエントリ一覧

[書式] network route static

[引数]

[説明] スタティックルーティングのエントリを一覧表示

[備考]

スタティックルーティングエントリ設定

[書式] network route static set [number] [route] [address

/mask] [gateway] [metric]

[引数] number エントリ番号 1~20

route 経路

- local

- n 接続先番号 address 宛先IPアドレス

mask 宛先サブネットマスク

gateway ゲートウエイのIPアドレス

metric メトリック値

[説明] スタティックルーティングのエントリを設定

[備考]

スタティックルーティングエントリを削除

[書式] network route static delete [number]

[引数] number エントリ番号 1~20

[説明] スタティックルーティングのエントリを削除

2-17 セレクトルーティング (ISDN/フレッツ・ISDN接続のみ)

セレクトルーティングの設定を行うコマンドです。

セレクトルーティングのエントリ一覧

[書式] network route select

[引数]

[説明] セレクトルーティングのエントリを一覧表示

[備考]

セレクトルーティングのエントリ設定

[書式] network route select set [number] [route] [action] [src]

[proto] [port] [time1] [time2] [bool]

[引数] number エントリ番号 1~16

route 経路

- n 接続先番号 action 動作 - auto 自動接続

- static 静的経路 - reject 拒絶する

src 発信元IPアドレス

- ip 開始アドレス-終点アドレス

proto プロトコル制御 - off 使用しない - tcp TCP - udp UDP

- both TCP/UDP port ポート番号

- n 始点ポート-終点ポート

dst 宛先IPアドレスまたはドメイン名

- str 指定ドメイン名

time 1 開始時刻[hh:mm] 00:00 ~ 23:59 time 2 終了時刻[hh:mm] 00:00 ~ 23:59

bool

 - on
 終了時刻で強制切断する

 - off
 しない

[説明] セレクトルーティングのエントリを設定

[備考]

セレクトルーティングのエントリ削除

[書式] network route resource delete [number]

[引数] number エントリ番号 1~16

[説明] セレクトルーティングのエントリを削除

2-18 管理者設定

管理者のID/パスワードの設定を行うコマンドです。

管理者IDを設定[書式]system local administrator id [id][引数]id管理者名

[説明] 管理者名を設定

[備考]

管理者パスワードを設定 [書式] system local administrator password

[引数]

[説明] 管理者パスワードを設定

[備考] 対話型入力

使用者IDを設定 [書式] system local user id [number] [id]

[引数] number 使用者番号 1~4

id 使用者ID

[説明] 使用者IDを設定

[備考]

使用者パスワードを設定 [書式] system local user password [number]

[説明] 使用者パスワードを設定

[引数] number 使用者番号 1~4

[備考] 対話型入力

使用者による接続設定変更 [書式] system local user edit [number] [bool]

[引数] number 使用者番号 1~4

bool

- on する

- off しない

[説明] 使用者による接続設定変更を許可する/しないを設定

[備考]

使用者によるログ表示の許可 [書式] system local user logview [number] [bool]

[引数] number 使用者番号 1~4

bool

- on する

- off しない

[説明] 使用者によるログ表示を許可する/しないを設定

2-19 通信記録

通信記録の表示、初期化を行うコマンドです。

通信記録の表示 [書式] log view

[引数]

[説明] ログを表示

[備考]

通信記録の初期化 [書式] log clear

[引数]

[説明] ログをクリア

2-20 時計設定

内部時計の設定、および自動時刻設定を行うコマンドです。

内部時計設定 [書式] system local timer [[yyyy-]mm-dd] [hh:mm]

[引数] [[yyyy-]mm-dd] 年月日(年は省略可能)

[hh:mm] 時分

[説明] 内部時計を設定

[備考] 年月日のみまたは時分のみでも設定可能

自動時刻設定 [書式] system ntp [bool]

[引数] bool

- on する

- off しない

[説明] 自動時計設定を使用する/しないを設定

[備考]

[初期值] on

NTPサーバのIPアドレスを設定 [書式] system ntp server [address] [address2]]

[引数] address 1 IPアドレス 1

address2 IPアドレス2

[説明] NTPサーバのIPアドレスを設定

[備考]

「初期値」 IPアドレス1 133.100.9.2

NTPサーバへのアクセス間隔を設定

[書式] system ntp interval [day]

[引数] day 間隔(日)

[説明] NTPサーバへのアクセス間隔を設定

[備考]

[初期値] 1日

NTPサーバへのアクセス予定を表示

[書式] system ntp schedule

[引数]

[説明] NTPサーバへのアクセス予定を表示

2-21 SYSLOG設定

SYSLOGの設定を行うコマンドです。 ログ情報をSYSLOGホストに出力します。

DEBUGタイプ出力の設定 [書式] system syslog debug [bool]

[引数] bool

- on する

- off しない

[説明] DEBUGタイプのSYSLOGを出力する/しないを設定

[備考]

[初期值] on

INFOタイプ出力の設定 [書式] system syslog info [bool]

[引数] bool

- on する

- off しない

[説明] INFOタイプのSYSLOGを出力する/しないを設定

[備考]

[初期值] on

NOTICEタイプ出力の設定 [書式] system syslog notice [bool]

[引数] bool

- on する

- off しない

[説明] NOTICEタイプのSYSLOGを出力する/しないを設定

[備考]

[初期值] off

ファシリティの設定 [書式] system syslog facility [facility]

[引数] facility ファシリティ

[説明] SYSLOGのファシリティを設定

[備考]

[初期値]]

SYSLOGホストのIPアドレスを設定

[書式] system syslog host [address]

[引数] address IPアドレス

[説明] SYSLOGを受けるホストのIPアドレスを設定

2-22 アナログポート共通設定

アナログポートとデジタルポートの双方に関係する設定を行うコマンドです。

内線通話の設定 [書式] analog set extension [sw]

[引数] sw

- off しない - on する

[説明] 内線通話を許可する/しないを設定

[備考] [初期値] on

内線転送の設定 [書式] analog set forward [sw]

[引数] sw

- off しない - on する

[説明] 内線転送を許可する/しないを設定

[備考]

[初期値] on

フレックスホン機能の設定 [書式] analog set flex [sw]

[引数] sw

- on NTTとの契約によるフレックスホン

[説明] フレックスホン機能の設定

[備考]

[初期值] off

コールウェイティングの設定 [書式] analog set waiting [sw]

[引数] sw

- off しない - on する

[説明] コールウェイティングを使用する/しないを設定

[備考]

「初期値」 off

通信中転送の設定 [書式] analog set transfer [sw]

[引数] sw

- off しない - on する

[説明] 通信中転送をする/しないを設定

[備考]

「初期値」 off

三者通話の設定 [書式] analog set mixer [sw] [引数] - off しない - on する 三者通話を使用する/しないを設定 [説明] [備考] [初期値] off 着信転送の設定 [書式] analog set redirect [sw] [引数] SW - off しない する - on 着信転送を使用する/しないを設定 [説明] [備考] [初期值] off 優先着信の設定 [書式] analog set priority [subject] [引数] subject すべてのポートに着信 - all - pri 1 ポート1を優先 - pri2 ポート2を優先 - port 1 ポート1のみ着信 - port2 ポート2のみ着信 どちらにも着信しない - no [説明] 優先着信の機能を設定 [備考] [初期值] all 時間差優先着信の設定 [書式] analog set ptime [timer] [引数] timer 優先時間(秒) [説明] 時間差優先着信の設定 [備考] 0 で優先ポートのみ着信 [初期値] 2 リソースBOD発信割り込みの設定 analog set resourcebod tx [number] [bool] [書式] [引数] 接続先番号 number bool する - on - off しない リソースBOD発信割り込みを使用する/しないを設定 [説明] [備考] ISDN接続のみ有効

[初期値]

off

リソースBOD着信割り込みの設定

[書式] analog set resourcebod rx [number] [bool]

[引数] number 接続先番号

bool

- on する - off しない

[説明] リソースBOD着信割り込みを使用する/しないを設定

[備考] ISDN接続のみ有効

[初期值] off

着信転送番号の一覧 [書式] analog set speeddial

[引数]

[説明] 着信転送番号を一覧表示

[備考]

短縮ダイヤルの名前設定 [書式] analog set speeddial name [num] [name]

[引数] num 短縮登録番号 10~29

name 名称文字列

[説明] 短縮登録先名称を設定

[備考]

短縮ダイヤルプリダイヤルの設定

[書式] analog set speeddial pre [num] [pre]

[引数] num 短縮登録番号 10~29

pre プリダイヤル

[説明] 短縮登録プリダイヤルを設定

[備考]

短縮ダイヤル電話番号の設定 [書式] analog set speeddial number [num] [dial[*subadr]]

[引数] num 短縮登録番号 10~29

dial 電話番号 subadr サブアドレス

oubddi J

[説明] 短縮登録電話番号を設定

セレクト着信番号の一覧 [書式] analog set selectcall [引数] [説明] セレクト番号を一覧表示 [備考] セレクト着信動作の設定 analog set selectcall motion [num] [subject] [書式] [引数] 登録番号 1~20 num subject 着信動作 - all すべてのポートに着信 ポート]を優先 - pri 1 - pri2 ポート2を優先 ポート1のみ着信 - port 1 ポート2のみ着信 - port2 どちらにも着信しない - no [説明] セレクト着信時の着信動作を設定 [備考] [既定值] all セレクト着信呼出音の設定 [書式] analog set selectcall ring [num] [ring] [引数] num 登録番号 1~20 ring 呼出音 - bell 1 呼出音1 - bell2 呼出音2 - bell3 呼出音3 [説明] セレクト着信呼出音の設定 [備考] [既定値] bell 1 セレクトダイヤル登録の設定 [書式] analog set selectcall name [num] [name] [引数] num 登録番号 1~20 名称文字列 name [説明] セレクト着信登録登録名称を設定 [備考] セレクトダイヤル番号の設定 [書式] analog set selectcall number [num] [dial[*subadr]] [引数] 登録番号 1~20 num dial 電話番号 subadr サブアドレス [説明] セレクト着信電話番号を設定 [備考]

2-23 アナログポート設定

アナログポートに関する設定を行うコマンドです。

接続する機器の設定 [書式] analog port equipment [num] [premit]

[引数] num ポート番号 1~2

premit 接続機器 - default 標準 - tel 電話 - fax FAX

- modem モデム

[説明] アナログポートに接続する機器を設定

[備考]

[初期值] default

ナンバーディスプレイの設定 [書式] analog port numdisplay [num] [premit]

[引数] num ポート番号 1~2

premit 対応 - off 対応しない

- ndisp iNSナンバーディスプレイ

- catch キャッチホンナンバーディスプレイ

[説明] ナンバーディスプレイの対応を設定

[備考]

「初期値」 off

ダイヤルイン番号/サブアドレスの設定

[書式] analog port number [num] [dial[*subadr]]

[引数] num ポート番号 dial 電話番号

subadr サブアドレス

[説明] ポートの回線番号(ダイヤルイン番号)*サブアドレス

[備考] ボイスワープ、なりわけサービス、迷惑電話お断りサービスを

ご利用の場合は、電話番号を設定してください。

i ナンバーポートの設定 [書式] analog port inumber [num] [iport]

[引数] num アナログポート番号

iport i ナンバーポート - off 全ポートOFF

> - 1 ポート1 - 2 ポート2 - 3 ポート3

[説明] i ナンバーポートの設定

[備考]

「初期値」 off

グローバル着信の設定 analog port grobal [num] [sw] [書式] ポート番号 [引数] num SW - off しない - on する グローバル着信をする/しないを設定 [説明] [備考] [初期值] on 無鳴動着信の設定 [書式] analog port silent [num] [sw] [引数] ポート番号 num SW しない - off - on する [説明] 無鳴動着信をする/しないを設定 [備考] [初期值] off 発信者番号通知の設定 [書式] analog port notification [num] [sw] [引数] num ポート番号 SW - off しない - on する [説明] 発信者番号通知をする/しないを設定 [備考] [初期值] on 通話中着信の通知の設定 [書式] analog port announce [num] [sw] [引数] ポート番号 num SW - off しない する - on [説明] 通話中に着信があると音で知らせる/知らせないを設定 [備考] [初期值] on 受話音量の設定 [書式] analog port rxvolume [num] [vol] [引数] num ポート番号 vol 受話音量 - max 最大 標準 - mid - min 最小 [説明] 受話音量の設定 [備考] 「初期値」 mid

送話音量の設定 analog port txvolume [num] [vol] [書式] ポート番号 [引数] num vol 送話音量 - max 最大 標準 - mid - min 最小 [説明] 送話音量の設定 [備考] [初期值] mid ポートの使用条件の設定 analog port use [num] [func] [書式] [引数] num ポート番号 func 使用設定 発着信で使用 - trx - rx 着信で使用 - tx 送信で使用 使用しない - not ポート使用条件設定 [説明] [備考] [初期値] trx セレクト着信の設定 [書式] analog port selectcall [num] [sw] [引数] num ポート番号 SW - off しない - on する [説明] セレクト着信を使用する/しないを設定 [備考] 「初期値」 off 内線呼出音の設定 [書式] analog port incallring [num] [ring] [引数] num ポート番号 呼出音 ring - bell 1 呼出音1 - bell2 呼出音2 - bell3 呼出音2 [説明] 内線呼出音の設定 [備考] [初期值] bell1 なりわけ着信の設定 analog port classcall [num] [sw] [書式] [引数] num ポート番号 SW 着信を拒否する - refsual - catch 通話中は着信しない 通常時/通話中ともに着信する - on なりわけ着信を使用する/しないを設定 [説明]

なりわけ着信呼出音の設定	[書式] [引数] [説明] [備考] [初期值]	analog port classring [num] [ring] num ポート番号 1~2 ring 呼出音 - bell 1 呼出音 1 - bell 2 呼出音2 - bell 3 呼出音3 なりわけ着信呼出音の設定
高位レイヤ整合性の設定	[書式] [引数] [説明] [備考] [初期值]	analog port hlc [num] [sw] num ポート番号 1~2 sw - off しない - on する 高位レイヤ整合性をつけて発信する/しないを設定
ダイヤル待ち時間の設定	[書式] [引数] [説明] [備考] [初期值]	analog port waittimer [num] [timer] num ポート番号 1~2 timer 待ち時間(秒) ダイヤル待ち時間の設定
フッキング判定時間の設定	[書式] [引数] [説明] [備考] [初期值]	analog port hooktimer [num] [timer] num ポート番号 1~2 timer 待ち時間(秒) フッキング判定時間の設定
転送トーキの設定	[書式] [引数] [説明] [備考] [初期值]	analog port talkie [num] [sw] num ポート番号 1~2 sw - off しない - on する 転送トーキを使用する/しないを設定

送信元トーキの設定 [書式] analog port transtaklie [num] [sw] [引数] ポート番号 1~2 num SW - off しない - on する [説明] 送信元トーキを使用する/しないを設定 [備考] [初期値] on 着信転送のタイミングの設定 [
大
割 analog port call [num] [times] [option] [引数] ポート番号 1~2 num times 呼出回数 起動タイミング option - immed 即、起動 - aleat 呼出し後起動 着信転送が行われるタイミングを設定 [説明] [備考] 「初期値」 immed 着信転送番号の一覧 [書式] analog port transfer [引数] [説明] 着信転送番号を一覧表示 [備考] 着信転送先名1の設定 [書式] analog port transfer name 1 [num] [name] [引数] ポート番号 1~2 num 名称文字列 name [説明] 転送先電話番号1の着信転送先名を設定 [備考] 着信転送先名2の設定 analog port transfer name2 [num] [name] [書式] [引数] ポート番号 1~2 num 名称文字列 name [説明] 転送先電話番号2の着信転送先名を設定 [備考] 着信転送先電話番号1の設定 analog port number 1 [num] [dial[*subadr]] [書式] [引数] ポート番号 1~2 num dial 電話番号 subadr サブアドレス 着信転送先電話番号1を設定 [説明] [備考] サブアドレス設定は、疑似フレックスホン設定時のみ有効 着信転送先電話番号2の設定 [書式] analog port number2 [num] [dial[*subadr]] [引数] num ポート番号 1~2 dial 雷話番号 サブアドレス subadr [説明] 着信転送先電話番号2を設定

疑似フレックスホンを設定時のみ有効

Laneed ELECOM

11Mbps ISDN無線ルータ LD-WL11/RT 取扱説明書【Telnetコマンドガイド】 発行 エレコム株式会社 2001年4月9日 第1版